



HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

# DESACTIVAR EL MODO FÁCIL



# Abre los Ajustes



# Presiona

# Salir del Modo simple

¡Listo!