

APPLE IPHONE

iOS 15

VIBRATION DES WECKERS EIN-/AUSSCHALTEN




Öffne die App


Uhr




Wähle den gewünschten Wecker




Tippe auf Ton




Tippe auf Vibration



Wähle das
gewünschte **Muster**
oder **Keine**



Zum Sichern tippe
auf **Ton**



Tippe auf Zurück



Bestätige mit Sichern

Fertig!