




HUAWEI

Android 10 - EMUI 12


ACERCAR AL OÍDO PARA RESPONDER/REALIZAR LLAMADAS



Abre los Ajustes



Presiona Funciones de accesibilidad



Presiona Movimientos de control



Presiona

Acercar al oído



Activa o desactiva una o más Opciones

¡Listo!