




# HUAWEI

Android 10 - EMUI 12


# ACTIVAR O DESACTIVAR HUAWEI BEAM



# Abre los Ajustes



# Presiona Más conexiones



# Presiona Huawei Beam



# Activa o desactiva Huawei Beam

¡Listo!