



HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

ACTIVAR O DESACTIVAR MODO DE ALTO RENDIMIENTO



Abre los Ajustes



Presiona Batería



Activa o desactiva

Modo

Máximo rendimiento

¡Listo!