




HUAWEI

Navegador - Android 10 - EMUI 12


BORRAR LA CACHÉ EN EL NAVEGADOR



Abre Navegador



Abre el Menú



Presiona Ajustes



Presiona Borrar datos de navegación



Selecciona
Páginas almacenadas
en la memoria caché y
presiona **Borrar datos**



Presiona Borrar

¡Listo!