




HUAWEI

Android 10 - EMUI 12


ACTIVAR O DESACTIVAR DESVÍO DE LLAMADAS ENTRE TARJETAS SIM



Abre los Ajustes



Presiona
Redes móviles



Presiona Gestión de SIM



Presiona Desvío de llamadas entre las SIM



Activa o desactiva el
Desvío de llamadas
de SIM 1 a SIM 2 o
viceversa

¡Listo!