

HUAWEI

Cámara - Android 10 - EMUI 12

ACTIVAR O DESACTIVAR DETECCIÓN DE SONRISAS EN LA CÁMARA






Abre Cámara





Presiona Ajustes





Activa o desactiva Capturar sonrisas



· Listo.

