





HUAWEI

Android 10 - EMUI 12


ESTABLECER LA NAVEGACIÓN POR GESTOS O BOTONES



Abre los Ajustes




Presiona Sistema y actualizaciones



Presiona

Navegación del sistema



Selecciona Gestos o Navegación con tres teclas

¡Listo!