




HUAWEI

Android 10 - EMUI 12


ACTIVAR O DESACTIVAR INSERCIÓN RÁPIDA DE PREDICCIÓN



Abre los Ajustes




Presiona Sistema y actualizaciones




Presiona Idioma e introducción de texto



Presiona Teclado Microsoft SwiftKey



Presiona Escritura



Activa o desactiva Inserción rápida de predicción

¡Listo!