





HUAWEI

Android 10 - EMUI 12


LEVANTAR EL MÓVIL PARA BAJAR EL VOLUMEN (TONO DE LLAMADA/ALARMAS)



Abre los Ajustes



Presiona Funciones de accesibilidad



Presiona Movimientos de control



Presiona Levantar



Activa o desactiva una o más **Opciones**

¡Listo!