


HUAWEI

Teléfono - Android 10 - EMUI 12


ACTIVAR O DESACTIVAR LLAMADA RÁPIDA CON COMANDO DE VOZ




Abre Teléfono




Abre el Menú



Presiona
Ajustes




Presiona Control por voz



Presiona

Llamada rápida



Activa o desactiva Llamada rápida

¡Listo!