


HUAWEI

Android 10 - EMUI 12


# ACTIVAR EL MODO SILENCIO CON/SIN VIBRACIÓN



# Abre los Ajustes



# Presiona Sonido y vibración



Selecciona  
Sonido, Vibración o  
Silencioso

¡Listo!