


HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

CAMBIAR EL FONDO DE PANTALLA



Abre los Ajustes




Presiona Pantalla principal y fondo de pantalla



Presiona Fondo de pantalla




Selecciona un
Fondo o presiona
Galería



Selecciona una Foto/Imagen



Ajusta la
Foto/Imagen y
presiona Aplicar



Presiona Pantalla principal

¡Listo!