




HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

RESTABLECER LOS AJUSTES RÁPIDOS



Abre los Ajustes rápidos



Presiona Editar



Presiona Editar iconos



Presiona Restablecer



Presiona
Restablecer
para confirmar

¡Listo!