



HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

ACTIVAR O DESACTIVAR SONIDO DE CAPTURA DE PANTALLA




Abre los Ajustes



Presiona Sonido y vibración



Presiona Más ajustes



Activa o desactiva Captura de pantalla

¡Listo!