





ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR ALWAYS ON DISPLAY (PANTALLA SIEMPRE ACTIVA)




Abre los Ajustes



Presiona Personalizaciones



Presiona Pantalla siempre activa



Activa o desactiva Pantalla siempre activa

¡Listo!