


ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12


ACTIVAR O DESACTIVAR MODO NO MOLESTAR




Abre los Ajustes



Presiona Sonido y vibración



Presiona
No molestar



Activa o desactiva No molestar

¡Listo!