

ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12


VIBRATION BEI BERÜHRUNG DE-/AKTIVIEREN






Öffne die Einstellungen






Tippe auf Ton und Vibration





Tippe auf Haptik und Töne





De-/aktiviere System-Haptik



Fertig!

