



ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

CAMBIAR LA BANDA DEL PUNTO DE ACCESO WI-FI




Abre los Ajustes




Presiona


Conexión y compartir




Presiona Punto de acceso personal




Presiona Ajustes de punto de acceso



Presiona Banda AP



Selecciona Banda de 2,4 GHz o 5 GHz



Presiona
Guardar

¡Listo!