



ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12


CAMBIAR TIPO Y CONTRASEÑA DEL BLOQUEO DE PANTALLA




Abre los Ajustes



Presiona Contraseña y seguridad



Presiona Contraseña de la pantalla de bloqueo



Selecciona
Numérico, Patrón o
Alfanumérico y sigue
las instrucciones

¡Listo!