



ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12


CONECTAR CON WI-FI DIRECT




Abre los Ajustes



Presiona Wi-Fi




Abre el Menú



Presiona Ajustes avanzados



Presiona Wi-Fi Direct



Selecciona un Dispositivo disponible

¡Listo!