



# ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12


# DESACTIVAR WI-FI DIRECT




# Abre los Ajustes



# Presiona Wi-Fi




# Abre el Menú




Presiona  
Ajustes avanzados



# Presiona Wi-Fi Direct



# Selecciona un Dispositivo conectado



# Presiona Desconectar



¡Listo!