





ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12


ACTIVAR O DESACTIVAR ENCONTRAR MI DISPOSITIVO




Abre los Ajustes



Presiona Contraseña y seguridad



Presiona Seguridad del sistema



Presiona Encontrar mi dispositivo



Activa o desactiva Usar Encontrar mi dispositivo

¡Listo!