



ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

CAMBIAR EL ESTILO DE ICONO DE LOS AJUSTES RÁPIDOS




Abre los Ajustes



Presiona Personalizaciones



Presiona Ajustes rápidos



Selecciona un
Estilo de icono y
presiona **Atrás**

¡Listo!