



# ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12


## FUNKTION DER LAUTSTÄRKETASTEN (MEDIEN/KLINGELTON)




Öffne die  
Einstellungen




# Tippe auf Ton und Vibration



# Tippe auf Erweiterte Einstellungen



# Tippe auf Lautstärketasten- Funktion



Wähle  
Medienlautstärke  
oder  
Klingelton-Lautstärke

Fertig!