





ONEPLUS

Teléfono - Android 12 - OxygenOS 12


# ACTIVAR O DESACTIVAR MARCACIÓN FIJA




# Abre Teléfono



# Abre el Menú




# Presiona Ajustes




# Presiona

# Cuentas de llamada




# Presiona

## Ajustes avanzados




# Presiona Números de marcación fija





Selecciona una  
**Tarjeta SIM** (doble SIM)





Presiona  
Habilitar marcación fija  
y sigue las instrucciones

¡Listo!