





ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

MOSTRAR U OCULTAR CONTRASEÑAS DURANTE LA ENTRADA



Abre los Ajustes



Presiona Privacidad



Activa o desactiva Mostrar contraseña

¡Listo!