



ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12


CAMBIAR EL TIPO DE RED PREFERIDO




Abre los Ajustes




Presiona Red móvil



Selecciona una Tarjeta SIM (doble SIM)



Presiona Tipo de red preferida



Selecciona el Tipo de red

¡Listo!