



ONEPLUS

Teléfono - Android 12 - OxygenOS 12


VIBRACIÓN AL RESPONDER/FINALIZAR LLAMADAS




Abre Teléfono




Abre el Menú




Presiona Ajustes



Presiona Cuentas de llamada



Presiona Responder/Finalizar llamadas



Activa o desactiva
Vibrar cuando se
responde o se
termine la llamada

¡Listo!