



OPPO

Android 12 - ColorOS 12


ACTIVAR O DESACTIVAR CAJÓN DE APLICACIONES




Abre los Ajustes



Presiona Pantalla de inicio y pantalla bloqueada



Presiona Modo de pantalla de inicio



Selecciona
Modo cajón o
Modo estándar y
presiona Aplicar

¡Listo!