



OPPO

Android 12 - ColorOS 12


ACTIVAR O DESACTIVAR PUNTO DE ACCESO WI-FI




Abre los Ajustes



Presiona Conexión y compartir



Presiona Punto de acceso personal



Activa o desactiva Punto de acceso personal

¡Listo!