


OPPO

Android 12 - ColorOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR MODO DE ALTO RENDIMIENTO



Abre los Ajustes



Presiona Batería




Presiona

Ajustes avanzados



Activa o desactiva Modo de alto rendimiento



Presiona
Aceptar

¡Listo!