

OPPO

Android 12 - ColorOS 12


ACTIVAR O DESACTIVAR ENCONTRAR MI DISPOSITIVO






Abrelos Ajustes






Presiona Contraseña y seguridad





Presiona Seguridad del sistema





Presiona Encontrar mi dispositivo





Activa o desactiva Usar Encontrar mi dispositivo



· Listo.

