


OPPO

Android 12 - ColorOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR ASISTENTE DE GOOGLE (BOTÓN DE ENCENDIDO)




Abre los Ajustes



Presiona Ajustes del sistema




Presiona Botón de encendido



Presiona

Mantén pulsado el botón de encendido



Selecciona

Menú de encendido o

Asistente de voz

¡Listo!