




OPPO

Android 12 - ColorOS 12


# ACTIVAR O DESACTIVAR CLIC AUTOMÁTICO




# Abre los Ajustes




# Presiona Ajustes del sistema



# Presiona Accesibilidad




# Presiona Interacción




# Presiona

# Haz clic cuando el puntero pare



# Activa o desactiva Haz clic cuando el puntero pare



# Establece el Tiempo de permanencia



¡Listo!