



OPPO

Android 12 - ColorOS 12


CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN USB PREDETERMINADA




Abre los Ajustes




Presiona Ajustes del sistema



Presiona Opciones para desarrolladores



Presiona Configuración de USB predeterminada



Establece la Configuración de USB predeterminada

¡Listo!