



OPPO

Android 12 - ColorOS 12


# ACTIVAR O DESACTIVAR CONFIRMACIÓN DE GESTOS (NAVEGACIÓN POR GESTOS)




# Abre los Ajustes



# Presiona Ajustes del sistema



# Presiona Navegación por el sistema



# Activa o desactiva Prevención de toque involuntario

¡Listo!