

OPPO

Android 12 - ColorOS 12

DAUER DES LANGEN TASTENDRUCKS FESTLEGEN

techbone



Öffne die Einstellungen

techbone



Tippe auf Systemeinstellungen

techbone



Tippe auf Tastatur und Eingabemethode

techbone



Tippe auf Gboard

techbone



Tippe auf Einstellungen

techbone



Tippe auf Dauer für langen Tastendruck

techbone



Lege die Dauer für langen Tastendruck fest und tippe auf OK

techbone

Fertig!

techbone