




OPPO

Android 12 - ColorOS 12


ACTIVAR O DESACTIVAR ESPACIADO AUTOMÁTICO



Abre los Ajustes




Presiona Ajustes del sistema



Presiona Teclado y método de entrada



Presiona Gboard



Presiona

Corrección ortográfica



Activa o desactiva Añadir espacio tras puntuación

¡Listo!