





OPPO

Android 12 - ColorOS 12


MOSTRAR U OCULTAR INDICADOR DE GESTOS (NAVEGACIÓN POR GESTOS)



Abre los Ajustes



Presiona Ajustes del sistema



Presiona Navegación por el sistema



Activa o desactiva Ocultar la barra de guía de gestos

¡Listo!