



OPPO

Teléfono - Android 12 - ColorOS 12


ACTIVAR O DESACTIVAR MARCACIÓN FIJA




Abre Teléfono




Abre el Menú



Presiona Ajustes




Presiona Cuentas de llamada




Presiona


Ajustes avanzados



Presiona Números de marcación fija



Selecciona una
Tarjeta SIM (doble SIM)



Presiona
Habilitar marcación fija
y sigue las instrucciones

¡Listo!