


OPPO

Android 12 - ColorOS 12


# ACTIVAR O DESACTIVAR MONO AUDIO




# Abre los Ajustes




# Presiona Ajustes del sistema



# Presiona Accesibilidad



# Presiona Audición



# Activa o desactiva Audio en mono

¡Listo!