

OPPO

Android 11 - ColorOS 11

PROGRAMAR EL MODO NO MOLESTAR

techbone



Abre Ajustes

techbone



Presiona
Sonido y vibración

techbone



Presiona
No molestar

techbone



Presiona Programaciones

techbone



Presiona Añadir

techbone



Ingresa un Nombre

techbone



Establece la Hora de inicio/fin y la Repetición

techbone



Presiona Guardar

techbone

¡Listo!

techbone