



OPPO

Android 12 - ColorOS 12


# VIBRACIÓN AL RESPONDER/FINALIZAR UNA LLAMADA




# Abre Teléfono




# Abre el Menú



# Presiona Ajustes




# Presiona Cuentas de llamada



Presiona

Responder/Finalizar  
llamadas





Activa o desactiva  
Vibrar cuando la otra  
parte responde/finaliza  
una llamada

¡Listo!