REALME

Android 11 - realme UI 2

ACTIVAR O DESACTIVAR CONFORT VISUAL

techbone

Abre Ajustes

techbone



Presiona
Pantalla y brillo

techbone



Presiona Confort visual

techbone

Activa o desactiva Siempre activo

techbone

¡Listo!

techbone