




REALME

Android 11 - realme UI 2


ACTIVAR O DESACTIVAR LA BARRA LATERAL INTELIGENTE




Abre Ajustes



Presiona Herramientas prácticas



Presiona Barra lateral inteligente



Activa o desactiva Barra lateral inteligente

¡Listo!