



REALME

Android 11 - realme UI 2


ACTIVAR/DESACTIVAR BLOQUEO PIN DE LA TARJETA SIM




Abre Ajustes




Presiona Seguridad




Presiona Bloqueo de tarjeta SIM



Selecciona una Tarjeta SIM (Doble SIM)



Activa o desactiva Bloquear tarjeta SIM



Ingresa el **PIN actual**
y presiona **Guardar**

¡Listo!