




REALME

Android 11 - realme UI 2


ACTIVAR O DESACTIVAR GESTO PARA MOSTRAR LOS ICONOS (PARTE INFERIOR)



Abre Ajustes



Presiona Pantalla de inicio y pantalla de bloqueo



Presiona

Gesto para mostrar

los iconos



Activa o desactiva Gesto para mostrar los iconos

¡Listo!