




REALME

Android 11 - realme UI 2


RESTABLECER LOS AJUSTES DEL SISTEMA




Abre Ajustes




Presiona Configuración adicional



Presiona Hacer copia de seguridad y restablecer




Presiona
Volver al estado de
fábrica (borrar todo)



Presiona

Restablecer solamente ajustes del sistema



Presiona
Restablecer solo
ajustes del sistema
para confirmar

¡Listo!